# Chương 2: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN



1



### I. Định luật Coulomb về tương tác tĩnh điện

1. Những khái niệm mở đầu

Môi trường vật chất đặc biệt được tạo ra xung quanh các điện tích đứng yên là trường tĩnh điện .

Điện tích điểm là những vật mang điện có kích thước rất nhỏ bé so với khoảng cách đang khảo sát.



#### 2. Định luật Coulomb:

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên có:


- Phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích.
- Chiều đẩy nhau nếu hai điện tích cùng dấu và hút nhau nếu hai điện tích trái dấu.
- Độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.




$$F_{12} = F_{21} = k \frac{|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2}$$

 $\varepsilon_0 = 8.86.10^{-12} \ C^2/Nm^2$ : hằng số điện;

$$k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 9.10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$
: hệ số tỉ lệ



$$\overrightarrow{F_{21}} = k \frac{q_1 q_2}{\varepsilon r^2} \frac{r_{21}}{r}$$





Xét một hệ điện tích điểm  $q_1$ ,  $q_2$ , ...,  $q_n$  được phân bố rời rạc trong không gian và một điện tích điểm  $q_0$  đặt trong không gian đó.

 $\vec{F}_1,\vec{F}_2,...,\vec{F}_n$  lần lượt là các lực tác dụng của  $q_1,\,q_2,\,....,q_n$  lên  $q_0$ 

Tổng hợp các lực tác dụng lên  $q_0$ :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$



### II. Điện trường và véc tơ cường độ điện trường

### 1. Khái niệm điện trường

Trong không gian bao quanh mỗi điện tích có xuất hiện một môi trường vật chất đặc biệt gọi là điện trường.

Tính chất cơ bản của điện trường là mọi điện tích đặt trong điện trường đều bị điện trường đó tác dụng lực.



#### 2. Véctơ cường độ điện trường

#### 1.Định nghĩa:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về phương diện tác dụng lực, có trị bằng lực tác dụng của điện trường lên một đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó.

Đơn vị đo (SI) là : V/m.



#### 2. Cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm:

Xét điện tích điểm Q gây ra điện trường: tại M đặt điện tích điểm q đủ nhỏ.


Lực tác dụng của 
$$Q$$
 lên  $q$ :  $\vec{F} = \frac{kQq}{\varepsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$ 

 $\rightarrow$ Cường độ điện trường do Q gây ra tại điểm M:

$$\vec{E} = \frac{kQ}{\varepsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

- Nếu Q > 0 thì E hướng ra xa khỏi điện tích Q.
- Nếu  $Q \le 0$  thì E hướng vào điện tích Q.

- Độ lớn: 
$$E = \frac{k|Q|}{\varepsilon r^2}$$





### 3. Cường độ điện trường gây ra bởi một hệ điện tích điểm

Xét hệ điện tích điểm  $Q_1, Q_2, ..., Q_n$  được phân bố rời rạc trong không gian, véc tơ cường độ điện trường do hệ gây ra tại một điểm:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{i}$$



#### 4. Cường độ điện trường gây bởi vật tích điện:

Chia vật thành nhiều phần nhỏ sao cho điện tích dQ trên mỗi phần đó có thể xem là điện tích điểm.

Mỗi dQ gây ra cường độ điện trường:

$$d\vec{E} = k \frac{dQ}{\varepsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

ightarrow  $ec{E}$  do vật mang điện gây ra tại điểm M :

$$\vec{E} = \int d\vec{E}$$



#### Chú ý:


\* Vật là sợi dây phân bố điện tích đều có mật độ điện tích dài  $\lambda(C/m)$ :

\* Vật mang điện là một mặt điện tích phân bố đều có mật độ điện tích mặt  $\sigma$  ( $C/m^2$ ):

\* Vật mang điện là một khối điện tích phân bố đều có mật độ điện tích khối  $\rho(C/m^3)$ :



Ví dụ: Cho hai điện tích điểm q và 2q đặt cách nhau l=10 cm. Hỏi tại điểm nào trên đường nối hai điện tích ấy điện trường triệt tiêu.



$$\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2} = 0$$

$$\rightarrow \vec{E_1} = -\vec{E_2} \ hay E_1 = E_2$$

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_{o}\varepsilon x^{2}} = \frac{2q}{4\pi\varepsilon_{o}\varepsilon(l-x)^{2}} \Rightarrow x =$$



Ví dụ : Tại ba đỉnh A,B,C của một hình chữ nhật ABCD trong không khí đặt ba điện tích điểm  $q_1,q_2,q_3$ . Cho AB = a = 3cm; BC = b = 4cm;  $q_2$  = -2,5.10<sup>-6</sup> C. Xác định các điện tích  $q_1$  và  $q_3$  để điện trường tại D bằng không.

$$\vec{E}_D = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C = 0 \longrightarrow \vec{E}_B = -\left(\vec{E}_A + \vec{E}_C\right)$$


Từ hình vẽ  $\rightarrow$  q<sub>1</sub> và q<sub>3</sub> tích điện dương.

$$E_A = E_B \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{|q_1|}{4\pi\varepsilon_o b^2} = \frac{|q_2|}{4\pi\varepsilon_o (b^2 + a^2)} \frac{b}{\sqrt{b^2 + a^2}}$$

$$\Rightarrow q_1 =$$

Tương tự  $E_C = E_B \sin \alpha$ , tính được  $q_3$ 






Ví dụ. Một vòng tròn làm bằng một dây dẫn mảnh bán kính R mang điện tích dương Q phân bố đều trên dây. Hãy xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trục của vòng dây, cách tâm một đoạn h.

Chia vòng dây thành các phần tử mang điện rất nhỏ dQ. Tại điểm M cường độ điện trường do dQ gây ra là:

$$d\vec{E} = \frac{kdQ}{\varepsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

cường độ điện trường tại M:

$$\vec{E} = \int_{v \delta ng} d\vec{E}$$






Vì các điện tích dQ phân bố đối xứng nên cường độ điện trường tổng hợp có phương nằm trên trục của vòng dây, hướng ra xa vòng dây.

$$E = \int_{v ing} dE_n = \int_{v ing} dE \cos \alpha = \int_{v ing} \frac{kdQ \cos \alpha}{\varepsilon r^2}$$

$$\cos\alpha = \frac{h}{r}; r^2 = R^2 + h^2$$

$$do \, d\acute{o} \, E = \int_{v \grave{o}ng} \frac{khdQ}{\varepsilon (R^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{khQ}{\varepsilon (R^2 + h^2)^{3/2}}$$







### I. Đường sức của điện trường:

- Định nghĩa: Đường sức của điện trường là đường cong mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của Ē tại đó, chiều của đường sức điện trường là chiều của Ē


- Qui ước: Vẽ số đường sức qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường sức tỷ lệ với độ lớn của E.









Đường sức của 1 điện tích đương



Đường sức của 1 điện tích âm



Đường sức của hệ gồm 2 čiên tích dương đặt gần nhau



Đường sức của 1 điện tích dương và 1 điện tích âm đặt gần nhau



### Nhận xét:

- Đường sức điện trường xuất phát từ điện tính dương, tận cùng trên điện tích âm.
  - Đường sức của điện trường tĩnh là những đường cong hở.



### II. Vectơ cảm ứng điện (điện cảm)


Vector cảm ứng điện :  $\vec{D} = \varepsilon_{\alpha} \varepsilon \vec{E}$ 


$$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon \vec{E}$$

Vecto cảm ứng điện do điện tích điểm q gây ra tại M:

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường khác nhau phổ các đường cảm ứng điện là liên tục.









#### III. Điện thông

Xét diện tích S trong một điện trường bất kì, chia S thành những dS nhỏ sao cho véctơ cảm ứng điên tai moi điểm trên diên tích dS bằng nhau.





Điện thông gửi qua diện tích dS là:  $d\phi_e = D.dS.\cos\alpha = \vec{D}.d\vec{S}$ 

Điện thông gửi qua toàn diện tích S:

$$\phi_e = \int_{(S)} d\phi_e = \int_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S}$$



### IV. Định lý O – G đối với điện trường


Điện thông qua một mặt kín bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.

$$\phi_e = \oint_{(S)} \vec{D} d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i$$



1. Cường độ điện trường của mặt cầu mang điện đều

Mặt cầu mang điện đều q dương, bán kính R



## \* Xét tại M ở ngoài mặt cầu:

- + Bước 1: Qua M vẽ mặt cầu (S) đồng tâm với mặt cầu mang điện.
- + Bước 2: theo định nghĩa

$$\Phi_{e} = \oint_{(S)} D\cos\alpha dS = \oint_{(S)} DdS = D \oint_{(S)} dS = D.4\pi r_{M}^{2}$$

+ Bước 3: theo định lý O-G:  $\Phi_e = q$ 

$$\rightarrow D.4\pi r_{M}^{2} = q \qquad \rightarrow D = \frac{q}{4\pi r_{M}^{2}} \text{ và E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_{0} \epsilon r_{M}^{2}}$$



## \* Xét tại N ở trong mặt cầu:


- + Bước 1:Qua N vẽ mặt cầu  $S_0$  đồng tâm với mặt cầu mang điện.
- + Bước 2: theo định nghĩa

$$\Phi_{e} = \oint_{(S_0)} D\cos\alpha dS = \oint_{(S_0)} DdS = D \oint_{(S_0)} dS = D.4\pi r_N^2$$

+ Bước 3: theo định lý O-G:  $\Phi_e = 0$ 

$$\rightarrow \phi_e = D.4\pi \, r_N^2 = 0$$


$$\rightarrow D = 0 \text{ và } E = 0$$





## 2. Điện trường của một mặt phẳng vô hạn mang điện đều

+ Bước 1: Qua M vẽ mặt trụ: đường sinh vuông góc mặt phẳng, hai đáy //, cách đều mp, diện tích đáy là ΔS



+ Bước 2: theo định nghĩa:

$$\Phi_{e} = \oint_{S} D\cos\alpha.dS = \int_{2d\dot{a}y} D\cos\alpha.dS + \int_{xq} D\cos\alpha.dS = 2.D.\Delta S$$

+ Bước 3: theo định lý O-G:  $\Phi_e = \sigma.\Delta S$ 


$$\to D = \frac{\sigma}{2} \ v \grave{a} \ E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0 \varepsilon}$$



### 3. Điện trường của hai mặt phẳng rộng vô hạn mang điện tích đối nhau

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2$$

$$D_1 = D_2 = \frac{\sigma}{2}$$



$$D = D_1 + D_2 = \sigma$$

$$D = D_1 + D_2 = \sigma$$
 và  $E = \frac{D}{\varepsilon_o \varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon_o \varepsilon}$ 


$$D = 0$$



#### I. Công của lực tĩnh điện

Xét đt điểm +q đặt trong điện trường đt điểm +Q đứng yên

Tác dụng của lực tĩnh điện điện lên q:  $\vec{F} = q\vec{E} = \frac{kqQ}{\varepsilon r^3}\vec{r}$ 




Công của  $\vec{F}$  trong dịch chuyển ds:

$$dA = \vec{F}d\vec{s} = \frac{kqQ}{\epsilon r^3} \vec{r}.d\vec{s} = \frac{kqQ}{\epsilon r^2} ds \cos \alpha$$

Từ hình vẽ có: B'B = dr 
$$\approx$$
 AA' = ds.cos $\alpha \rightarrow dA = \frac{kqQ}{\epsilon r^2} dr$ 

Vậy công của $\vec{F}$  trong sự dịch chuyển q từ M ightarrow N :

$$A_{MN} = \int_{M}^{N} dA = \frac{kqQ}{\varepsilon} \int_{r_{M}}^{r_{N}} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{kqQ}{\varepsilon r_{M}} - \frac{kqQ}{\varepsilon r_{N}}$$





\* Xét hệ điện tích điểm đứng yên  $Q_1, Q_2, ..., Q_n$  sinh công làm q di chuyển từ  $M \rightarrow N$   $\sum_{n=1}^{n} k_n Q_n = \sum_{n=1}^{n} k_n Q_n$ 

$$A_{MN} = \sum_{i=1}^{n} \frac{kqQ_i}{\varepsilon r_{iM}} - \sum_{i=1}^{n} \frac{kqQ_i}{\varepsilon r_{iN}}$$

Nhận xét: công của lực tĩnh điện trong quá trình dịch chuyển điện tích q trong điện trường không phụ thuộc vào dạng đường cong dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của dịch chuyển.

Vậy: Trường tĩnh điện là *trường thế* lực tĩnh điện là *lực thế*.



### II. Thế năng của điện tích trong điện trường

công của lực thế làm chất điểm di chuyển từ M đến N:

$$A_{MN} = \int_{MN} dA = W_{M} - W_{N}$$

Thế năng của điện tích q tại một điểm trong điện trường điện tích điểm Q gây ra:

$$w = \frac{kqQ}{\varepsilon r}$$

\* Thế năng của điện tích điểm q trong điện trường của hệ điện tích điểm

$$Q_i$$

$$w = \sum_{i=1}^{n} \frac{kqQ_i}{\varepsilon r_i}$$



### III. Điện thế

1.Điện thế: đặc trưng cho điện trường tại 1 điểm về mặt dự trữ năng lượng.

$$V = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{q}}$$

\* Điện thế do điện tích điểm Q gây ra tại điểm:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{\varepsilon r} = \frac{kQ}{\varepsilon r}$$

\* Điện thế do hệ điện tích điểm Q<sub>i</sub> gây ra tại điểm

$$V = \sum_{i=1}^{n} \frac{kQ_i}{\epsilon r_i}$$



\* Điện thế do một vật tích điện Q phân bố liên tục gây ra tại 1 điểm: Chia vật tích điện thành các phần mang điện rất nhỏ dQ (coi là điện tích điểm), điện thế do vật gây ra tại 1 điểm

$$V = \int_{\text{toàn vat}} \frac{kdQ}{\epsilon r}$$

Lưu ý: Điện thế là đại lượng đại số, vô hướng.



### Liên hệ giữa công và điện thế

Công của lực điện trường di chuyển điện tích điểm q từ M đến N:


$$A_{MN} = q (V_M - V_N)$$



### IV. Mặt đẳng thế

1. Định nghĩa: Mặt đẳng thế là quỹ tích của những điểm có cùng điện.

2. Tính chất:



- Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một điện tích trên một mặt đẳng thế bằng 0.
- Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đẳng thế vuông góc với mặt đẳng thế tại điểm đó.



#### V. Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế


Xét 2 điểm M, N trong điện trường có điện thế V và V+dV (dV > 0)

Qua M và N vẽ hai mặt đẳng thế

Công trong dịch chuyển q từ M đến N:

$$dA = q \left[ V - (V + dV) \right] = -qdV$$

Mặt khác 
$$dA = \vec{F}d\vec{s} = q\vec{E}d\vec{s} = qEds\cos\alpha$$
  
 $\rightarrow Eds\cos\alpha = -dV \rightarrow \cos\alpha < 0 \rightarrow \alpha \, la \, góctu$ 



\* Véc tơ cường độ điện trường luôn hướng theo chiều giảm của điện thế.

$$\rightarrow \vec{E}d\vec{s} = Eds\cos\alpha = -dV \rightarrow E_s = -\frac{dV}{ds}$$

\* Hình chiếu của vectơ cường độ điện trường trên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị dài theo phương đó.

# § 5. Liên hệ giữa cường độ điện trường và V



### \* Úng dụng


a. Hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đối

#### nhau

$$E = \frac{V_1 - V_2}{d} = \frac{U}{d}$$

Và có: 
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_o \varepsilon}$$

$$\to U = \frac{\sigma d}{\varepsilon_o \varepsilon}$$



# § 5. Liên hệ giữa cường độ điện trường và V




## b. U giữa hai điểm trong điện trường của mặt cầu mang điện đều

U giữa hai điểm cách tâm mặt cầu mang điện q một khoảng là  $r_M$  và  $r_N$ 

$$E = -\frac{dV}{dr} \implies -dV = E.dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o\varepsilon} \frac{dr}{r^2}$$

$$\longrightarrow -\int_{V_M}^{V_N} dV = \int_{r_M}^{r_N} \frac{q}{4\pi\varepsilon_o \varepsilon} \frac{dr}{r^2}$$

$$U = V_M - V_N = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o \varepsilon} \left( \frac{1}{r_M} - \frac{1}{r_N} \right)$$





$$U = V_M - V_N = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o \varepsilon} \left( \frac{1}{r_M} - \frac{1}{r_N} \right)$$

\* Điện thế tại 1 điểm ở ngoài mặt cầu, cách tâm cầu 1 khoảng r:

$$V = \frac{kq}{\epsilon r}$$

\* Điện thế của một mặt cầu mang điện đều:

$$V = \frac{kq}{\varepsilon R}$$

⇒ Điện thế tại mọi điểm bên trong mặt cầu bằng điện thế tại mọi điểm trên mặt cầu và là điện thế của quả cầu. Điện thế tại mọi điểm ngoài mặt cầu giống như điện thế do một điện tích điểm gây ra đặt tại tâm.


PT T

Ví dụ 1: Tính công của lực điện trường để dịch chuyển một điện tích  $q = 10^{-7}/3C$  từ một điểm M cách bề mặt quả cầu tích điện bán kính r = 1cm một khoảng R = 10cm ra xa vô cực. Biết quả cầu có mật độ điện mặt  $\sigma = 10^{-1}$  C/cm<sup>2</sup> =  $10^{-7}$  C/m<sup>2</sup>.

Công của lực điện trường để di chuyển q từ điểm M ra ∞

$$A_{M\infty} = q(V_M - V_{\infty})$$

$$V_{M} = \frac{kQ}{r+R} = \frac{k\sigma 4\pi r^{2}}{r+R}; \ V_{\infty} = 0$$






Ví dụ 2: Cho một điện tích  $q_o = -10^{-9}$ C đặt tại một điểm O trong chân không. Một electron bay từ xa vô cùng tiến lại gần  $q_o$ . Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là 3,17 cm. Hãy xác định vận tốc ban đầu của electron.

Công của lực điện trường làm e chuyển động từ  $\infty$  về M trong điện trường của điện tích  $\mathbf{q}_0$ 

$$A_{\infty M} = e(V_{\infty} - V_{M}) = e\left(0 - \frac{kq_{0}}{r_{\min}}\right)$$

Mặt khác theo định lý biến thiên động năng:





Ví dụ 3:Một vòng dây tròn bán kính 4cm tích điện đều với điện tích  $Q = (2/9).10^{-8}$ C. Tính điện thế tại tâm vòng dây và tại điểm M trên trục vòng dây, cách tâm vòng dây một khoảng h = 3cm. Cho  $\epsilon = 1$ ,  $k = 9.10^9$   $Nm^2/C^2$ .


Chia vòng dây thành những phần mang điện rất nhỏ dq (coi như điện tích điểm). Điện thế do dq gây ra tại điểm M là:

$$dV = \frac{kdq}{\epsilon r} = \frac{kdq}{\epsilon \sqrt{(R^2 + h^2)}}$$

Điện thế do cả vòng dây gây ra tại M:

$$V_{M} = \int_{\text{vong}} dV = \int_{\text{vong}} \frac{kdq}{\epsilon \sqrt{(R^{2} + h^{2})}} = \frac{kQ}{\epsilon \sqrt{(R^{2} + h^{2})}}$$


Điện thế do cả vòng dây gây ra tại O:  $V_0 = \frac{kQ}{\epsilon R}$ 



Ví dụ 4: Một hạt bụi mang điện tích âm có khối lượng m =  $10^{-8}$ g nằm cân bằng giữa hai bản tụ điện phẳng đặt nằm ngang có hiệu điện thế U = 5000V. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 5cm. Xác định điện tích của hạt bụi. Cho g = 10m/s².

Vì hạt bụi nằm cân bằng do đó trọng lực tác dụng lên hạt bụi cân bằng với lực điện trường:


$$P = F_d \to mg = |q|E = |q|\frac{U}{d} \to |q| = \frac{mgd}{U}$$





#### I. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN

- 1.  $\overrightarrow{DN}$ : Một vật dẫn được tích điện mà các hạt mang điện của nó ở trạng thái đứng yên  $\rightarrow$  vật dẫn cân bằng tĩnh điện.
- 2. Điều kiện của vật dẫn cân bằng tĩnh điện
- a) Tại mọi điểm trong vật dẫn cân bằng tĩnh điện có  $ec{E}=0$
- **b)** Tại mọi điểm trên mặt của vật dẫn CBTĐ,  $ec{m E} \perp$ mặt vật dẫn.







### 3. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện


a) Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là một khối đẳng thế.

b) Điện tích chỉ phân bố trên bề mặt của vật dẫn cân bằng tĩnh điện.

c) Sự phân bố điện tích trên bề mặt vật dẫn phụ thuộc vào hình dạng bề mặt.



#### II. HIỆN TƯỢNG ĐIỆN HƯỞNG




Đặt một <mark>vật dẫn</mark> trung hòa điện trong điện trường ngoài trên hai bề mặt của vật dẫn xuất hiện các điện tích trái dấu gọi là các điện tích cảm ứng.




### -Điện hưởng toàn phần:

$$q' = q$$
.



### - Điện hưởng một phần

$$q' < q$$
.





#### II. Điện dung của vật dẫn cô lập, tụ điện

#### 1. Vật dẫn cô lập

Một vật dẫn được gọi là cô lập khi không có một vật nào khác có thể gây ảnh hưởng đến sự phân bố điện tích trên nó.

Điện dung C của vật:


$$C = \frac{Q}{V}$$

Đơn vị (SI): fara (kí hiệu F); 1 fara = 1 culông/1vôn




#### 2. Tụ điện:

Tụ điện là hệ hai vật dẫn tạo thành một hệ kín sao cho chúng ở trạng thái điện hưởng toàn phần.







\* Tụ điện phẳng



\* Tụ điện cầu:



\* Tụ điện trụ:



$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$

## § 5. Năng lượng điện trường



#### 1. Năng lượng tương tác của một hệ điện tích điểm

\* Xét hệ hai điện tích điểm  $q_1, q_2$ ,  $\rightarrow$  năng lượng tương tác của hệ

$$W = \frac{kq_1q_2}{\varepsilon r} = \frac{1}{2}q_1\left(\frac{kq_2}{\varepsilon r}\right) + \frac{1}{2}q_2\left(\frac{kq_1}{\varepsilon r}\right) = \frac{1}{2}(q_1V_1 + q_2V_2)$$

Trong đó  $V_1$ ,  $V_2$  là điện thế tại vị trí điện tích  $q_1$ ;  $q_2$ .

\* Xét hệ n điện tích điểm, năng lượng tương tác của hệ:

$$\mathbf{W} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} q_i V_i$$


Trong đó  $V_i$  là điện thế tại vị trí điện tích  $q_i$ 

## § 5. Năng lượng điện trường



#### 2. Năng lượng của một vật dẫn cô lập đã tích điện

Chia vật thành các điện tích điểm dq, do điện thế tại mọi điểm trên vật dẫn bằng nhau:



$$W = \frac{1}{2} \int_{toànvât} V dq = \frac{1}{2} V \int_{toànvât} dq = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2$$

### § 5. Năng lượng điện trường



#### 4. Năng lượng điện trường

a. Điện trường đều: Năng lượng của tụ điện chính là năng lượng của điện tường tồn tại trong tụ điện.

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}U^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}(Ed)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \varepsilon E^2(\Delta V)$$

Mật độ năng lượng điện trường đều:

$$\omega_e = \frac{\mathbf{W}}{\Delta V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} ED = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$$

Công thức này cũng đúng cho điện trường đều bất kỳ.

**b.** Điện trường bất kỳ: 
$$W_{\rm e} = \int_{V} \omega_{e} dV = \frac{1}{2} \int_{V} \vec{E} \vec{D} . dV$$

### Ví du

Ví dụ 1: Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính  $R_1$ = 2cm,  $R_2$ = 4cm mang điện tích  $Q_1$ = 9.10<sup>-9</sup>C;  $Q_2$ = -(2/3).10<sup>-9</sup>C. Tính điện thế và cường độ điện trường tại những điểm cách tâm cầu những khoảng bằng 1cm, 3cm, 5cm. Cho  $\varepsilon$  =1, k = 9.10<sup>9</sup> Nm<sup>2</sup>/C<sup>2</sup>.

Tại 1 cm: 
$$E_1 = 0; V_1 = \frac{kQ_1}{2.10^{-2}} + \frac{kQ_2}{4.10^{-2}}$$

Tại 3 cm: 
$$E_3 = \frac{k|Q_1|}{(3.10^{-2})^2}; V_2 = \frac{kQ_1}{3.10^{-2}} + \frac{kQ_2}{4.10^{-2}}$$

Tại 5 cm: 
$$E_5 = \frac{k|Q_1|}{(5.10^{-2})^2} - \frac{k|Q_2|}{(5.10^{-2})^2}; V_2 = \frac{kQ_1}{5.10^{-2}} + \frac{kQ_2}{5.10^{-2}}$$

### Ví dụ


Ví dụ: Hai quả cầu kim loại bán kính r bằng nhau và bằng 2,5 cm, đặt cách nhau a=1m, điện thế của một quả cầu là 1200 V, của quả cầu kia là -1200 V. Tính điện tích của mỗi quả cầu. Cho  $\varepsilon = 1$ ,  $k = 9.10^9 \, \text{Nm}^2/\text{C}^2$ .

Điện thế tại quả cầu thứ nhất q<sub>1</sub> là:

$$V_1 = \frac{kq_1}{\varepsilon r} + \frac{kq_2}{\varepsilon (a+r)} = 1200 (1)$$

Điện thế tại quả cầu thứ hai q<sub>2</sub> là:

$$V_2 = \frac{kq_2}{\varepsilon r} + \frac{kq_1}{\varepsilon(a+r)} = -1200 \quad (2)$$



### Ví dụ

Ví dụ: Hai quả cầu kim loại đặt cách xa nhau trong không khí. Một quả cầu có bán kính  $R_1$ = 2cm và điện thế  $V_1$ = 110V, quả kia có bán kính  $R_2$ = 6cm và điện thế  $V_2$ = 220V. Hỏi điện thế của hai quả cầu bằng bao nhiều nếu nối chúng với nhau bằng một dây dẫn?

Điện tích của 2 quả cầu trước khi nối:

$$V_1 = \frac{kq_1}{R_1} \rightarrow q_1; V_2 = \frac{kq_2}{R_2} \rightarrow q_2$$

Khi nối hai quả cầu bằng một dây dẫn thì có sự phân bố lại điện tích trên 2 quả cầu đến khi điện thế của 2 quả cầu bằng nhau:

$$V_1' = V_2' \rightarrow \frac{kq_1'}{\epsilon R_1} = \frac{kq_2'}{\epsilon R_2} \rightarrow \frac{q_1'}{q_2'} = \frac{R_1}{R_2}$$
 (1)

Theo định luật bảo toàn điện tích:

$$q_1 + q_2 = q_1' + q_2'$$
 (2)

Giải hệ phương trình tìm được q'<sub>1</sub>, q'<sub>2</sub> từ đó tìm được V'<sub>1</sub> và V'<sub>2</sub>